



Zuerst das Radio mit den Bügel herausziehen.



Mit dem iceLink verbinden - Stecker ganz rechts in die Buchse.



Bügel einstecken und umbiegen. Wieder herausziehen.



Kabel nach hinten herausziehen.



Umgebogenen Bügel mit Halter verschrauben.



Fertigen Halter einstecken.



Fertig!